MITSUBISHI

1104875HB7401

ダクト用換気扇（24時間換気機能付タイプ）〔居間・事務所・店舗用〕

本体形名	VD-15ZLX9-IN VD-15ZLXP9-IN

取扱説明書　お客さま用

この製品の運転にはコントロールスイッチが必要です。コントロールスイッチの位置を確認してください。

お客さま自身では据付けないでください。
（安全や機能の確保ができません）

- この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
  This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
  No servicing is available outside of Japan.
- 正しく安全にお使いいただくためにこの説明書を必ずお読みください。
  なお、ご使用の前に「1.安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

1.安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

⚠警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

禁止	**●ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切をしない** 爆発・引火の原因。
水ぬれ禁止	**●製品に直接水やお湯、かび取剤などをかけない** ショート・感電の原因。
分解禁止	**●改造や工具を必要とする分解はしない** 火災・感電・けがの原因。 分解・修理は修理技術者のいる販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。
指示に従う	**●お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る** 感電・けがの原因。
	●交流100Vを使用する 火災・感電の原因。
	●異常・故障時には、直ちに使用を中止する **そのまま使用すると発煙・発火、感電、けがに至るおそれがあります。** **〈異常・故障例〉** ●スイッチを入れても羽根が回転しない。 ●回転中に異常音や振動がする。 ●回転が遅いまたは不規則。 （モーターはメンテナンスが必要な部品です） ●こげ臭いにおいがする。 ●本体据付部に腐食・破損などがある。 など ※すぐに分電盤のブレーカーを切って、販売店へ点検修理を依頼してください。

⚠注意 誤った取扱いをしたとき、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

禁止	**●本体に異常な振動が発生した場合は使用しない** 本体・部品の落下によりけがの原因。
	●直接炎のあたるおそれのある場所や油煙・有機溶剤・可燃性ガスのある場所では使用しない 火災の原因。
浴室での使用禁止	**●浴室など湿気の多い場所では絶対に使用しない** 感電・故障の原因。
接触禁止	**●運転中は危険ですから、羽根の中に指や物を入れない** けがの原因。
指示に従う	**●電気工事は必ず電気工事店に依頼する** 感電の原因。
	●お手入れの際は手袋を着用する 着用しないとけがの原因。
	●お手入れの後の部品の据付けは確実に行う 落下によりけがの原因。
	●長期間ご使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカーを切る 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。

2.特　長

24時間換気機能付ダクト用換気扇は換気風量（強・弱）の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことにより、給気口から新鮮な空気を取入れ室内空気環境を改善します。

〈24時間換気方式について〉

建材や家具から発生するホルムアルデヒドなどの化学物質、居室の中に発生する汚染物質や臭気を排出するために、必要換気風量で24時間換気します。ただし、24時間換気を有効に行うには居室に専用給気口の設置による空気の流通経路の確保が必要です。

〈24時間換気方式の効果〉

①建材や家具から発生されシックハウス症候群で問題となっているホルムアルデヒドなどの化学物質が滞留することなく、給気口から新鮮な空気を取入れます。
②居室の中に発生する炭酸ガスなどの汚染物質や臭気を排出し、新鮮な空気を補給して空気のよどみを解消します。
③居室内の湿気を排出し、結露を防止してカビ・ダニの発生を抑制します。

3.各部のなまえ



十字格子（-J）タイプ
天然木（-H）タイプ
外付けフィルター（-F）タイプ

スリットインテリア（-X，-XB）タイプ



インテリア格子（-C，-CB，-CK）タイプ



木調格子（-G）タイプ
メタル調格子（-GV）タイプ

フラットインテリア（-W）タイプ
（着せ替えインテリア）

フラットインテリア（-T）タイプ

ご使用にあたってのお願い

- **スプレー（殺虫剤・整髪用・掃除用など）をかけないでください。**
  （グリル・羽根の破損、変質の原因になります）
- **高温（40℃以上）になるところに据付けられていないか確認してください。**
  （製品の変形やモーター焼損の原因になります）
- **換気扇設置場所で中性以外の洗剤や消毒剤などを頻繁に使用すると寿命が短くなる場合があります。**
- **お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。**
  シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなどの研磨材入りの洗剤、殺菌剤、消毒剤など
  - 天然木（-H）タイプ以外…中性洗剤をご使用ください。
  - 天然木（-H）タイプ…　白木用クリーナーをご使用ください。

  （異常音の発生、変質、変色、塗装はがれや故障の原因）

4.使用方法

運転は壁のコントロールスイッチで運転開始と停止を行います。

- コントロールスイッチで風量を「強」・「弱」に切り替えられます。「弱」で24時間運転をすることをおすすめします。
- スイッチにより、ランプが点灯して運転中がわかるものもあります。
- コントロールスイッチ（ランプ付）の仕様により、「強」・「弱」切り替えでランプの点灯が薄くなったりちらついたりすることがありますが異常ではありません。

メモ
- 給気口があるか確認してください。（効果的な換気を行うために必要です）
- この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に風圧式シャッターを設けています。風圧式シャッターは急激なドアの開閉や外風の強い時などにはシャッター閉じ音が聞こえる場合があります。

「強」運転の上手な使いかた

- タバコの煙などを急速に排出したいときは「強」運転に切り替えます。

5.グリルの調整

グリルのはずしかた、据付け方法は「6.お手入れのしかた」を確認してください。
本体形名は、グリルをはずして本体内部の銘板で確認してください。

グリルと天井材の間にすき間がある場合
（フラットインテリア（-W）タイプ（着せ替えインテリア））

バネ据付板調整金具のネジ（左右）をゆるめ、バネ据付板を調整分だけスライドさせて、ネジを締め付け固定します。



お願い

- **左右の調整を同一にしてください。**

グリルと天井材を合わせる場合
（フラットインテリア（-W）タイプ（着せ替えインテリア））

- グリルと天井材が同一で見ばえの良い据付けかたです。

（1）天井材を切断します。



お願い

- **天井材は厚さ 13 mm以下のものを使用してください。**
- **天井材は重いもの・割れやすいものは避けてください。**

（2）グリルを分解します。
①グリルBのネジ４本をはずします。
②パネル押さえ板のネジ４本をはずしてパネル押さえ板、パネル押さえ、パネルの順に取りはずします。



（3）天井材とパネルを入れ替え、天井材の厚みに応じてパネル押さえ端部の折り返し部を切り取り、すき間のないよう組立てます。

グリルの据付け方向を変える場合
（インテリア格子（-C,-CB,-CK）タイプ，木調格子（-G）タイプ，メタル調格子（-GV）タイプ）

- **グリルの据付け方向を90°変えることができます。**
  グリルについているバネの位置を90°変更してください。

（1）マイナスドライバーの先端でバネ固定ピースを矢印①の方向に押しグリルより抜き取りバネをはずします。



（2）バネの位置を90°変更して据付け、バネをバネ固定ピースで固定します。



6.お手入れのしかた

グリルや羽根にほこりが付着しますと風量低下や異常音発生の原因となります。

約3か月に1度を目安としてグリルの清掃をしてください。

⚠警告
お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る
感電・けがの原因。

⚠注意
お手入れの際は手袋を着用する
着用しないとけがの原因。

お願い

- **ケーシングや羽根は、はずさないでください。**
  （振動や騒音の原因）
- **洗剤などをご使用の場合は中性洗剤をご使用ください。**
  （天然木（-H）タイプは白木用クリーナーをご使用ください）
- **天然木（-H）タイプは、素手で取扱うと指紋などの汚れが浮き出る原因となりますので、取扱いの際は手袋を着用してください。**

1



-Wタイプ落下防止チェーン据付位置



グリルをはずす

- グリルを両手で少し下げ、バネをにぎって本体内部の長穴からはずします。
- バネは片側ずつ取りはずすとスムーズにはずれます。

フラットインテリア（-W）タイプ（着せ替えインテリア）の場合

- 落下防止チェーンが付いていますので本体の端子カバー近くの穴に引掛けられている落下防止チェーンのフックをはずして、グリルを取りはずします。

2



汚れを取る

- グリルや本体内部表面の汚れは、台所用中性洗剤を浸した布でふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ります。
- 羽根の汚れがひどい場合および振動や騒音が発生した場合は、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

天然木（-H）タイプの場合

- 市販の紙やすり（# 320）でグリルの表面を軽く磨くか、市販の白木用クリーナーをご使用ください。（軽い当たりキズや凹みは、湿った布を当てアイロンで暖めますと目立たなくなります）

外付フィルター（-F）タイプの場合（フィルターのお手入れのしかた）



- 掃除機でほこりを吸い取ります。

汚れのひどい場合



（1）グリルからフィルターを取りはずす

- フィルター枠のツメ８個をグリルからはずします。

（2）フィルターの汚れを取る

- 軽く手でたたくかまたは掃除機でほこりを吸い取ります。汚れのひどい場合は、水またはぬるま湯（40℃以下）に中性洗剤を溶かして押し洗いをし、よく乾かします。

お願い

- **熱湯で洗ったり、直接火にあてて乾かしたり、ドライヤーなどで温風にあてて乾かすことは絶対にしないでください。**（変形・変色などの原因となります）

（3）フィルターをグリルに据付ける

お願い

- **全てのツメが確実に据付けられていることを確認してください。**

3



-Wタイプ落下防止チェーン据付位置



グリルを据付ける

- バネを長穴に差し込み、グリルを軽く上に押し上げます。
- バネは本体側へ片側ずつ差し込んだ方がスムーズに据付けられます。

フラットインテリア（-W）タイプ（着せ替えインテリア）の場合

- バネを長穴に差し込む前に、落下防止チェーンのフックを、本体の端子カバー近くの穴に引掛けます。

7.修理を依頼する前に

このような症状があれば点検してください。	●コントロールスイッチを入れても羽根が回転しない。（ブレーカーが切れていたり停電ではありませんか？） ●換気量が不足する。（屋外フードにほこりが堆積していませんか？） ●運転中に異常音や振動がする。（グリルや本体が確実に据付けられていますか？） ●グリルがはずれかけている。（傾いている）（本体に確実に据付けてください）	点検・処置をしても直らないときは	電源を切って必ず販売店に点検・修理を依頼してください。 費用については販売店と相談してください。

※据付場所によってはダクト配管が長くなったり、曲がり部分が多くなる場合があります。この場合、換気扇への負担が大きくなり、回転数が上がって風切り音が大きくなりますが異常ではありません。

8.アフターサービス

ご相談窓口・修理窓口のご案内（住宅用換気送風機）

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

1.お問合わせ（ご依頼）いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。

2.上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。

3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。

①上記利用目的のために、当社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。

②法令等の定める規定に基づく場合。

4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

ご不明な点や修理に関するご相談は、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

ご相談窓口　住宅用換気送風機の取扱方法・据付方法についてのご案内　受付時間365日24時間

■ご相談対応
平日　9:00～12:00
13:00～19:00
（土・日・祝・当社休日以外）

●三菱電機換気送風機技術相談センター

フリーダイヤル

全国どこからでもおかけいただけるフリーダイヤル

0120-726471（無料）

三菱電機株式会社 中津川製作所
〒508－8666
岐阜県中津川市駒場町１番３号
FAX（0573）-66-5659（有料）
電話（0573）-66-8220（有料）

■上記時間帯以外のご相談（受付のみ）

●三菱電機お客さま相談センター

フリーコール

全国どこからでもおかけいただけるフリーコール

0120-139-365（無料）
いつも サンキュー　３６５日

携帯電話・PHS・IP電話の場合	
三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX（03）3413-4049（有料）	（03）3414-9655 （有料）

修理窓口　住宅用換気送風機の修理の問合せ・修理の依頼　受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター

フリーダイヤル **0120-56-8634**（無料）

インターネット **www.melsc.co.jp**

携帯電話・PHS・IP電話の場合		
北海道・東北 関東甲信越	東日本 修理受付センター FAX（03）3424-1115（有料）	（03）3424-1111（有料）
東海・北陸・関西 中国・四国・九州	西日本 修理受付センター FAX（06）6454-3900（有料）	（06）6454-3901（有料）

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この換気扇の補修用性能部品を、製造打切り後6年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
長年ご使用いただくためには換気扇のメンテナンスが必要です。
モーターは消耗部品です。

9.仕　様

電圧100V

本体形名	グリル形名	グリル名称	色　調	ノッチ	消費電力（W）		風量（m³/h）		有効換気量（m³/h）				騒音（dB）		質量（kg）
									パイプ長さ20m時		パイプ長さ30m時				
					50HZ	60HZ	50HZ	60HZ	50HZ	60HZ	50HZ	60HZ	50HZ	60HZ	
VD-15ZLX9-IN	P-260GB-J	十字格子	クールホワイト	強	13.5	14	160	155	111	110	96	97	29.5	29	3.6
				24時間換気（弱）	6.5	7	95	95	65	65	60	60	19.5	19.5	
	P-260GB-C P-260GB-CB P-260GB-CK	インテリア格子	クールホワイト ライトベージュ マットブラック	強	13.5	14	160	155	111	110	96	97	29.5	29	3.7
				24時間換気（弱）	6.5	7	95	95	65	65	60	60	19.5	19.5	
	P-260GB-T	フラットインテリア	クールホワイト	強	13.5	14	160	155	111	110	96	97	29.5	29	3.6
				24時間換気（弱）	6.5	7	95	95	65	65	60	60	19.5	19.5	
	P-260GB-W	フラットインテリア	クールホワイト	強	13.5	14	160	155	111	110	96	97	28.5	27.5	4.3
				24時間換気（弱）	6.5	7	95	95	65	65	60	60	19.5	19.5	
	P-260GB-X P-260GB-XB	スリットインテリア	クールホワイト ライトベージュ	強	13.5	14	160	155	111	110	96	97	29.5	29	3.7
				24時間換気（弱）	6.5	7	95	95	65	65	60	60	19.5	19.5	
	P-260GB-G P-260GB-GV	木調格子 メタル調格子	ライトオーク プレミアムシルバー	強	13.5	14	160	155	111	110	96	97	29.5	29	3.7
				24時間換気（弱）	6.5	7	95	95	65	65	60	60	19.5	19.5	
	P-260GB-H	天然木	−	強	13.5	14	160	155	111	110	96	97	29.5	29	3.7
				24時間換気（弱）	6.5	7	95	95	65	65	60	60	19.5	19.5	
	P-260GB-F	外付フィルター	クールホワイト	強	13.5	14	160	155	111	110	96	97	29.5	29	3.6
				24時間換気（弱）	6.5	7	95	95	65	65	60	60	19.5	19.5	
VD-15ZLXP9-IN	P-260GB-J	十字格子	クールホワイト	強	20	22.5	210	200	137	148	118	131	35.5	35	3.6
				24時間換気（弱）	7.5	9.5	110	110	83	83	75	75	22	22	
	P-260GB-C P-260GB-CB P-260GB-CK	インテリア格子	クールホワイト ライトベージュ マットブラック	強	20	22.5	210	200	137	148	118	131	35.5	35	3.7
				24時間換気（弱）	7.5	9.5	110	110	83	83	75	75	22	22	
	P-260GB-T	フラットインテリア	クールホワイト	強	20	22.5	210	200	137	148	118	131	35.5	35	3.6
				24時間換気（弱）	7.5	9.5	110	110	83	83	75	75	22	22	
	P-260GB-W	フラットインテリア	クールホワイト	強	20	22.5	210	200	137	148	118	131	34.5	33.5	4.3
				24時間換気（弱）	7.5	9.5	110	110	83	83	75	75	22	22	
	P-260GB-X P-260GB-XB	スリットインテリア	クールホワイト ライトベージュ	強	20	22.5	210	200	137	148	118	131	36	35	3.7
				24時間換気（弱）	7.5	9.5	110	110	83	83	75	75	22	22	
	P-260GB-G P-260GB-GV	木調格子 メタル調格子	ライトオーク プレミアムシルバー	強	20	22.5	210	200	137	148	118	131	35.5	35	3.7
				24時間換気（弱）	7.5	9.5	110	110	83	83	75	75	22	22	
	P-260GB-H	天然木	−	強	20	22.5	210	200	137	148	118	131	35.5	35	3.7
				24時間換気（弱）	7.5	9.5	110	110	83	83	75	75	22	22	
	P-260GB-F	外付フィルター	クールホワイト	強	20	22.5	210	200	137	148	118	131	35.5	35	3.6
				24時間換気（弱）	7.5	9.5	110	110	83	83	75	75	22	22	

※特性はJIS C 9603に基づく値です。
※騒音値は無響室での測定値です。実据付状態では反響音などを含むためこれよりも高くなります。
※加圧を配管相当長としてみなし、ダクトや屋外フードの圧力損失を考慮して20m、30m時の換気量を「有効換気量」と称しています。〈戸建住宅は20m、集合住宅は30mを想定〉
※消費電力、騒音値は開放風量のものです。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

〔本体への表示内容〕

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容を本体に表示しています。

⚠

【製造年】本体に西暦４ケタで表示してあります
【設計上の標準使用期間】15年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

■標準使用条件　JIS C 9921-2による

環境条件	電　　圧	単相100V	
	周 波 数	50Hzおよび60Hz	
	温　　度	20℃	JIS C 9603から引用
	湿　　度	65%	
	設置条件	標準設置	据付説明書による
負荷条件		定格負荷	取扱説明書の「**9.仕様**」による
想定時間	1年間の使用時間	換気時間[a)] 台　所　2410時間/年 居　室　2193時間/年 トイレ　2614時間/年 浴　室　1671時間/年	
注[a)] 24時間換気のものは、8760時間/年とする。			

〔設計上の標準使用期間とは〕

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件（上表による）に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※本製品の設計上の標準使用期間は、製造年を始期とし、JIS C 9921-2に基づいて上記の想定時間を用いて算出したもので、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

●「経年劣化」とは長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

愛情点検

♡

☆長年ご使用の換気扇の点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか。

- スイッチを入れても羽根が回転しない。
- 運転中に異常音や振動がする。
- 回転が遅いまたは不規則。（モーターはメンテナンスが必要な部品です）
- こげ臭いにおいがする。
- 本体据付部に腐食、破損などがある。

▶ **使用中止**　故障や事故防止のため、電源を切って必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用は販売店にご相談ください。

お客さまメモ

サービスを依頼されるとき便利です。

形　　名	
お買上げ年月日	年　月　日
お買上げ店名（住　所）（電話番号）	（　）

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。
材質名は主材料にISO規定の略号を使用。

三菱電機株式会社
中津川製作所　〒508−8666　岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、再生紙を使用しています。